











G-INTERV on d'interver et travaux

×

G-RESERV servation de véhicules, salles, matériels et gestion du parc



SOMMAIRE

Ι.	INSTA	ALLATION
	A.	Paramétrage dans G-MAT2
II.	DIVE	RS
	А. В.	Impression3 Mise en place des consommables4

ALBATEC – Imprimante ZD500R Web

I. INSTALLATION

A. Paramétrage dans G-MAT

Menu "Administration" - "Configuration du matériel"

Γ	estion des configurations du matériel codes-barres					
	Créer une configuration	on				
	Nom 💠 Chemin réseau	Utilisateur	\$	Actions		
	Aucun élément					

Pour ajouter une nouvelle imprimante, cliquer sur le bouton

Créer une configuration

Compléter l'écran ci-dessous en précisant :

- le nom de l'imprimante (tel qu'il apparaîtra au moment de l'édition des étiquettes (si plusieurs imprimantes définies pour un même utilisateur),
- le chemin réseau (ip de l'imprimante),
- l'utilisateur,
- le type d'imprimante,
- la taille des étiquettes.

Nom imprimante	ZD500R								
Nom imprimante CUPS 55.166.92.70			Nom de l'imprimante créée dans CUPS						
Utilisateur	Administrateur	~							
Type imprimante	ZD500R	~	🗹 possède une inte	erface résea	u (Ethernet)				
Taille étiquettes	74 mm x 21 mm	~							
					Enregistrer & sortir	Eni	egistrer & rester	Enregistrer & créer une nouvelle fiche	Abandonner

ALBATEC – Imprimante ZD500R Web

II. DIVERS

:

A. Impression

Vous pouvez imprimer à partir de plusieurs écrans :

- Lors d'une entrée en inventaire
- Dans le menu "Codes-barres-RFID / Edition des étiquettes"
- Sur la fiche d'inventaire
- Dans le fichier implantation

Lorsqu'une **seule imprimante** est définie pour un utilisateur, G-MAT imprime directement sur celle-ci sans proposer de choix.

Lorsque **plusieurs imprimantes** sont définies pour un même utilisateur (de même modèle mais avec une installation différente ou de modèle différent) :

- un pavé permet à l'utilisateur de choisir l'imprimante souhaitée sur l'écran d'édition

Edition des étiquettes codes-barres		
Sélection d'une implantation Sélection d'une série de n° d'inventaire Sélection d'une série de n° d'inventaire Toutes les implantations	Choix de l'implantation	
Sélection de plusieurs n° d'inventaire	Tous les n° driventaire	
Etiquettes implantations		
 Toutes les implantations Sélection d'une implantation Sélection de plusieurs implantations 	Critères facultatifs Famille V Nature V	
Etiquettes provisoire	Année réception Uniquement les biens entrés en inventaire entre le et le	
Imprimante ZD500R		
ATTENTION : une marge minimale de 2 mm doit ê Si ce n'est pas le cas, votre étiquette ne sera par	présente entre le dernier trait du code-barre et la fin de l'étiquette. Ible par le lecteur.	Sortir

ou

- un écran de sélection d'imprimante s'affiche lors d'une entrée, dans la fiche d'inventaire et dans le fichier implantation :



ALBATEC – Imprimante ZD500R Web

B. Mise en place des consommables



ALBATEC – Imprimante ZD500R Web